

# acqua kit lineal

INSTRUCCIONES  
DE MONTAJE



1. Poner el manguito y conectarlo a la tubería.



2. Encastrar la base de la canal dentro del propio mortero de pendientes (no son necesarias usar las patas que incluye el kit para fijarla). Realizar las pendientes de obra. Pegar las láminas con cemento cola C2 y finalizar la unión entre las mismas poniendo un cordón de masilla polímera al final del solape.



3. Nivelar la altura de la cuna de la canaleta, girando los tornillos de los pivotes de apoyo, hasta alcanzar el nivel del pavimento a utilizar.



4. Fijar la cuna con un adhesivo polímero sobre la base de la canal.



5. Colocar la cuna sobre la base.



6. Colocar el cierre hidráulico (solamente en el caso de que la instalación no esté conectada a un bote sifónico central).



7. Revestir la superficie del plato, atestando el pavimento contra los bordes de la cuna.



8. Colocar la rejilla. Instalación finalizada.